



R33 : réglage tension de sortie
 R27 : réglage du courant maximum
 R33 : basculement à 0V et réamorçage

Réglage:
 Alim non branchée:
 - R30 valeur max
 - R27 curseur coté de l'émetteur du Tr BD140
 Mettre sous tension:
 - Si pas de tension de sortie, régler lentement R30 jusqu'à la présence d'une tension en sortie.
 Ne plus toucher!
 - Régler la tension de sortie à 32V (ou autre) avec R33.
 - Régler R27 pour le déclenchement en courant max désiré.

DessElec 2000	Auteur : Thiry B.	
Titre : alimentation pour Novak 741-01		
Format : A4	Numéro du Document ou Référence : Philips-MBLE	Revision : A
Date : dimanche 9 février 2014	Page : 1 / 1	