





MF	OC	PO	GO	PU	Arrêt
F	E	D	C	B	A
016 02 06	016 06	018 06	018 06	018 02	
017 01 05	017 05	017 05	017 05	017 01	
016 03 04	016 04	016 04	016 04	016 03	
015 03	015 03	015 03	015 03	015 03	
014 02	014 02	014 02	014 02	014 02	
013 01	013 01	013 01	013 01	013 01	

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
ECC 85	ECH 81	EBF 89	ECC 83	ELL 80	EM 84	EZ 80

1/3w	—
1/2w	—
1w	—
2w	—