

Q SPARE PARTS

OVERZICHTLIJST VAN DE PRINTEN
IN DE VERSCHIEDENE CHASSIS

LISTE GENERALE DES PLATINES
SE TROUVANT DANS LES DIFFERENTS CHASSIS

GENERAL LIST OF THE BOARDS
IN THE SEVERAL CHASSIS

CTV BOARD DESCRIPTION	CH 26	CH 26 BG	CH 26 EL	CH 29	CH 29 BG	CH 29 EL	CH 30	CH 30 BG	CH 30 EL	CH 31	CH 31 BG	CH 31 EL
S. M. POWER SUPPLY	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0073	76 0228	76 0228	76 0228
SYNCHRO + VERT DEFL.	76 0072	76 0090	76 0072	76 0072	76 0090	76 0072	76 0187	76 0166	76 0187	76 0240	76 0249	76 0240
SYNCHRO + VERT DEFL. adapted for VCR	76 0222	76 0223	76 0222	76 0222	76 0223	76 0222	76 0224	76 0225	76 0224			
HOR. DEFL. + EHT	76 0084	76 0089	76 0084	76 0128	76 0158	76 0128	76 0163	76 0165	76 0163	76 0227	76 0250	76 0227
CONVERGENCE UNIT	76 0074	76 0035	76 0074	76 0074	76 0035	76 0074	—	—	—	76 0234	76 0234	76 0234
PAL / SECAM DECODER	—	—	—	76 0125	—	—	76 0125	—	—	76 0125	—	—
PAL DECODER	76 0030	76 0030	—	—	76 0151	—	—	76 0151	—	—	76 0151	—
SECAM DECODER	76 0028	—	76 0028	—	—	76 0127	—	—	76 0127	—	—	76 0127
P/S INVERTOR + Sound Ampl.	76 0031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DELAY LINE + sound ampl.	—	76 0054	76 00291	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RGB AMPLIFIER	76 0037	76 0037	76 0037	76 0150	76 0152	76 0233	76 0150	76 0152	76 0233	76 0150	76 0152	76 0233
SOUND AMPL.	—	—	—	76 0169	76 0169	76 0169	76 01691	76 01691	76 01691	76 01691	76 01691	76 01691
SOUND AMPL. + 2LS + TAPE	—	—	—	—	—	—	76 0219	76 0219	76 0219	76 0219	76 0219	76 0219
IF AMPLIFIER + AFC	76 0013 76 00131 CH	76 0067	76 0033	76 0121 76 01211 CH	76 0067	76 0033	76 0121 76 01211 CH	76 0067	76 0033	76 0121 76 01211 CH	76 0067	76 0033
IF AMPLIFIER + AFC + BBC	—	—	—	76 0217	—	—	76 0217	—	—	76 0217	—	—
PC TUNER BOARD	77 0022	77 0023	77 0022	77 1020	77 1024	77 1025	77 1020	77 1024	77 1025	77 1020	77 1024	77 1025
VHF TUNER	77 1007	77 1007	77 1005	77 1007	77 1026	77 1005	77 1007	77 1026	77 1005	77 1007	77 1026	77 1005
UHF TUNER	77 1008	77 1008	77 1006	77 1008	77 1008	77 1016	77 1008	77 1008	77 1016	77 1008	77 1008	77 1016
CRT SOCKET	75 0016	75 0016	75 0016	76 0122	76 0122	76 0122	76 0186	76 0186	76 0186	76 0243	76 0243	76 0243
SENSOMAT 2 x 8												
Channel select. SENSOMAT 1-8	—	—	—	—	—	—	79 1118	79 1118	79 1118	79 1118	79 1118	79 1118
Channel select. SENSOMAT 9-16	—	—	—	—	—	—	79 1119	79 1119	—	79 1119	79 1119	—
SENSOMAT DRIVE BOARD	—	—	—	—	—	—	79 1120	79 11201	79 11202	79 1120	79 11201	79 11202
SONOMAT (Receiver unit)	—	—	—	79 1114	79 1150	79 1151	—	—	—	79 1114	79 1150	79 1151
Ch. sel. 1-8 Sono	—	—	—	79 1092	79 1092	79 1092	—	—	—	79 1092	79 1092	79 1092
Ch. sel. 9-16 Sono	—	—	—	79 10921	79 10921	—	—	—	—	79 10921	79 10921	—
DRIVER UNIT	—	—	—	79 1093	79 1153	79 1154	—	—	—	79 1093	79 1153	79 1154
OSD 1	—	—	—	79 1127	79 1127	79 1127	—	—	—	79 1127	79 1127	79 1127
OSD 2	—	—	—	79 1128	79 1128	79 1128	—	—	—	79 1128	79 1128	79 1128
DECODER	—	—	—	79 1140	79 1140	79 1140	—	—	—	79 1140	79 1140	79 1140
DC. CONTROL	—	—	—	79 1141	79 1155	79 1141	—	—	—	79 1141	79 1150	79 1141
SUPPLY UNIT 220 V	—	—	—	76 0206	76 0206	76 0206	—	—	—	76 0206	76 0206	76 0206
SUPPLY UNIT 110 / 220 V.	—	—	—	76 0209	76 0209	76 0209	—	—	—	76 0209	76 0209	76 0209
(2 L.S. + TAPE) UNIT	76 0200	76 0200	76 0200	76 0174	76 0174	76 0174	(See: Sound Ampl. + 2 LS + Tape)					
MAINS FILTER UNIT	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0094	76 0256	76 0256	76 0256
SERVICE MANUAL DOC. TECHNIQUE TECHN. DOKUMENTATIE	—	—	—	59 7013	59 7014	59 7021	59 7027	59 7033	59 7072	59 7096		

Printplaten - Platinen - Boards - Platten				Chassis 32 BGL				Chassis 32 BGEL			
				Pag	51 cm	66 cm		51 cm	67 cm	56 cm	66 cm
A	Kanaalkiezer Sélecteur de canaux Tuner Kanalwähler	VHF-UHF VHF-UHF VHF-UHF VHF-UHF	BGL	77 1068	2	—	—				
			BGEL	77 1084	3		—	—	—	—	
B	MF beeldversterker Amplificateur FI image IF video amplifler ZF-Bildverstärker		BGEL BGL	76 0737	4	—	—		—	—	—
C	MF klankversterker Amplificateur FI son IF sound amplifler ZF-Tonverstärker		BGL	76 0736	6	—	—				
			BGEL	76 0738	8		—	—	—	—	
D	Pal/Secam decoder + RGB versterker Décodeur Pal/Sécam + amplificateur Pal/Secam decoder + RGB amplifler Pal/Secam Decoder + RGB-Verstärker		RVB	76 0609	9	—	—		—	—	—
E	Klankversterker Amplificateur de son Sound amplifler Tonverstärker			76 06282	12	—	—		—	—	—
F	Horizontale afbuiging + EHT Déflexion horizontale + EHT Horizontal deflection + EHT Horizontal-Ablenkung + EHT		1L	{ 76 0613 76 0250 76 0614 76 0263 76 0227	13	—	—				
					14						
					16		—				
					17			—			
18			—								
G	Vertikale afbuiging + synchro Déflexion verticale + synchro Vertical deflection + synchro Vertikal-Ablenkung + Synchro		1L	76 0249	19	—	—				
			2L	76 0240	21		—	—	—	—	
H	Voeding Alimentation à découpage Switch mode power supply Speisung		H150	76 02285	23	—	—		—	—	—
I	Netfilter Filtre de réseau Mains filter Netzfilter		220 V	76 0621	24	—	—		—	—	—
			110/220 V	76 0622	25	—	—		—	—	—
J	Convergentie eenheid Unité de convergence Convergence unit Konvergenzeinheit			76 0234	27		—			—	—
K	N-Z correctie Correction N-S N-S correction N-S-Korrektur		1L	76 0706	28	—					
			2L	{ 76 0707 76 0260	29		—				
					30			—			
L	Beeldbuissocket Socket du TRC CRT socket Bildröhrefassung			76 0626	31	—			—	—	—
				76 0662	32		—			—	—
M	Chassis Châssis Frame Chassis			76 0754	33	—	—		—	—	—
Bediening - Panneau de commande - Control panel - Bedienung											
N	Spanningssynthese Synthétiseur de tension Voltage synthesis Spannungssynthese			76 0679	35	—	—		—	—	—
O	Bediening Panneau Control panel Bedienung	SDL20M		79 1376	36	—	—		—	—	—
1L = 625 L 2L = 625/819 L											

BOARD LOCATION CH 34 with Control Panel RIC

BOARDS	BG			EL			BG EL		
	42cm	56cm	67cm	42cm	56cm	67cm	42cm	56cm	67cm
VHF-UHF Tuner	77 1088	XXX	XXX	XXX					
	77 1089						XXX	XXX	XXX
	77 1090			XXX	XXX	XXX			
IF (Video-Sound) amplifier	76 0946	XXX	XXX	XXX					
	76 0735			XXX	XXX	XXX			
IF video amplifier	76 0737						XXX	XXX	XXX
IF son amplifier	76 0869						XXX	XXX	XXX
Decoder PAL	76 0947	XXX	XXX	XXX					
SECAM	76 0956			XXX	XXX	XXX			
PAL/SECAM	76 0958						XXX	XXX	XXX
Control Panel RIC	79 1470						XXX	XXX	XXX
	79 1469			XXX	XXX	XXX			
	79 1468	XXX	XXX	XXX					
Norm unit BG EL	79 1471						XXX	XXX	XXX
Frame	76 0952	XXX							
	76 09526		XXX						
	76 0945			XXX					
	76 0959						XXX		
	76 09596			XXX	XXX			XXX	
	76 09598					XXX			XXX
E/W Correction	76 0962					XXX			XXX

BOARD LOCATION CH 34 with Remote Control

BOARDS	BG			EL			BG EL		
	42cm	56cm	67cm	42cm	56cm	67cm	42cm	56cm	67cm
VHF-UHF Tuner	77 1088	XXX	XXX	XXX					
	77 1089						XXX	XXX	XXX
	77 1090				XXX	XXX	XXX		
IF (Video-Sound) amplifier	76 0946	XXX	XXX	XXX					
	76 0735				XXX	XXX	XXX		
IF video amplifier	76 0737						XXX	XXX	XXX
IF son amplifier	76 0869						XXX	XXX	XXX
Decoder PAL	76 0947	XXX	XXX	XXX					
SECAM	76 0956				XXX	XXX	XXX		
PAL/SECAM	76 0958						XXX	XXX	XXX
Transmitter	79 1437	XXX	XXX	XXX					
	79 1467				XXX	XXX	XXX		
Decoder + VS unit	79 1461	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Norm unit BG EL	76 0954						XXX	XXX	XXX
Norm unit EL	76 0955				XXX	XXX	XXX		
Control switch board	79 1466		XXX	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX
	79 1465	XXX			XXX		XXX		
Frame	76 0952	XXX							
	76 09526		XXX						
	76 0945			XXX					
	76 0959				XXX		XXX		
	76 09596					XXX		XXX	
	76 09598								XXX
E/W Correction	76 0962			XXX		XXX			XXX