

Transformateur

Point milieu
HT

HT: Borne 1
du EZ80
350V entre B
et A


HT: Borne 7
du EZ80
350V entre B
et C


Bornes 4 et 5
du EZ80 6.3V

Lampes à
incandescence
frontales,
15 Volts

Primaire AC
240V

Cosse libre,
non reliée





IJ = 225 V (primaire)
 FG = 15V (ampoules déco)
 H = Non Connecté
 DE = 6,5V (chauffage)
 FG = 360V (secondaire)
 GH = 360V (secondaire)
 G = point milieu -

