


position du point décimal
(à régler sur 19.99)



le voltmètre doit être branché entre E et F

DessElec 2000	Auteur:	Bibi	
Titre:	Sans titre		
Format:	Numéro du Document ou Référence:	Revision:	
A4	#####	A	
Date:	jeudi 13 février 2014	Page:	1 / 1