



Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs réelles lues avec le multimètre.  
 ATTENTION, ce schéma n'est pas celui qui fonctionne. Ne pas utiliser!

Sheet: /	
File: LeRegional57A.sch	
<b>Title: Le Regional 57A</b>	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2+dfsg1-stable	
Rev: 1/1	