



Rö.4 EC 92



Rö.5 EM 84




Wiedergabe, Playback
 Aufnahme, Recording

Spannungen gemessen mit Röhren
voltmeter 10 M Ω gegen Masse. Alle
Schalter in Ruhestellung.

Voltages measured with VTVM
(R i = 10 M Ω). All switches in rest
position.


Lautsprecher, Kopfhörer
 Loudspeaker, Earphone



Zusatzgeräte
 Accessories



Alle Sicherungen
 träge Auslösung!
 All fuses inert type!



31	32	33	34	35	36	37	38	39	R
18	19	20	21	22	23	24	25	26	C
									Schalter

Uher 524
Uher

Strichlierte Verbindungen gelten für Modell Uher 524
Dash-lined connections model Uher 524

